

Удаленный доступ к модулям TTR

🥼 Личный кабинет

🦲 Мониторинг текущих параметров системы

С Конфигурирование модулей


Считывание и ведение архивов

Оповещение об аварийных ситуациях

Создание собственных событий для

контроля параметров системы

О Формирование отчетов







01 Информация о пользователе E-mail для отправки сервисных сообщений

02 Информация о компании Юридические данные о компании

Добавление пользователейС разными уровнями доступа и привязкой к определенным объектам





Основной функционал

После создания объекта и привязки модуля управления TTR по типу и заводскому номеру во вкладке прибора появляется доступ к следующему функционалу:

01

Текущие данные

Контроль текущих данных модуля управления с заданным интервалом опроса 02

Архив

Считывание и хранение почасового архива прибора, а также ведение собственного архива системы по текущим данным

03

Настройки

Удаленное конфигурирование прибора

04

Управление


Дистанционное управление трехпозиционными и аналоговыми клапанами 05


Конфигуратор событий

Создание и мониторинг собственных контрольных событий в системе управления 06

Мнемосхема

Функционал в разработке







Фиксация аварийных ситуаций

01 Журнал аварий

Доступны подробности по каждой аварии с отдельным логом по просмотрам и подтверждениям

02 Всплывающие уведомления

В случае возникновения аварии в верхней части окна появится всплывающее сообщение с короткой расшифровкой события


03 Уведомления на e-mail

Включить/отключить уведомления можно во вкладке объекта

04 Системный журнал


В журнале фиксируются все основные события без возможности удаления

Отчёты





Формирование отчетов





Выбор периода

Доступен выбор интервала дат с учетом времени суток



 \times \vee

Сохранение в формате .pdf и . xlsx

Отчет будет отправлен на e-mail, который указан в личном кабинете

